

# FGD TECTONITE

La sostanza è che gli eventi:

- spray creano il lotto nella locazione spray quando il bit passa da 0 → 1
- il passaggio di spray da 1→0 sposta il lotto nelle conveyor
- bit pressa vada da 0 → 1 si prende il lotto prima (press left) o dopo (press right) dalle conveyor relative
- bit pressa torna a 0 (1→0) fa il prel sulla locazione pressa e sulla codubi linea di tiposet P

TUTTO GESTITO da agente meflow

| fidname                     | descrizio     | eventon    | eventoff   | valbool | measure      | tolist           |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------|--------------|------------------|
| TECT04_18.conv_left         | conveiertec04 | moveolon   | moveolo    | 1       | CONVLEFTEC4  | to(CONVLEFTEC4)  |
| TECT04_18.conv_right        | conveiertec04 | moveolon   | moveolodop | 1       | CONVRIGHTEC4 | to(CONVRIGHTEC4) |
| TECT04_18.cut               | PEZZOONOFF    | pezzocon   | pezzooff   | 1       | 1            | to(TECCUT4)      |
| TECT04_18.press_left        | presstec04    | moveolo    | prelie     | 1       | PRESSTEC4    | to(PRESSTEC4)    |
| TECT04_18.press_left_fermo  | segnievent    | segnievent |            | 1       |              | to(23)           |
| TECT04_18.press_right       | pregritec04   | moveolodop | prelie     | 1       | PRESSTEC4    | to(PRESSTEC4)    |
| TECT04_18.press_right_fermo | segnievent    | segnievent |            | 0       |              | to(23)           |
| TECT04_18.spray_left        | inilo         | inilo      | inilooff   | 1       | SPLEFTEC4    | to(SPLEFTEC4)    |
| TECT04_18.spray_right       | inilo         | inilo      | inilooff   | 1       | SPRIGHTEC4   | to(SPRIGHTEC4)   |

Eventi:

ubicazioni

```

INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('SPLEFTEC4', 'SPRAY LEFT TEC.04', 'Left', 'L',
'S', 'M', 'SPRLEFTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL, NULL, 'N', NULL,
NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 1, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('CONVLEFTEC4', 'SPRAY OFF LEFT TEC.04',
'CONVLEFTEC4', 'L', 'S', 'M', 'SPRLEFTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V',
NULL, NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 2, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('PRESSTEC4', 'PRESS TEC.04 CELL 1/1',
'PRESSTEC4', 'L', 'S', 'M', 'PRESSTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL,
NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 3, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('CONVRIGHTEC4', 'SPRAY OFF RIGHT TEC.04',
'RIGHT', 'L', 'S', 'M', 'CONVRIGHTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL,
NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 4, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('SPRIGHTEC4', 'SPRAY LEFT TEC.04', 'Right', 'L',
'S', 'M', 'SPRIGHTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL, NULL, 'N', NULL,
NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 5, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');

---focus sull'ordine
update ubicaz set pos=1 where codice='SPLEFTEC4';
update ubicaz set pos=2 where codice='CONVLEFTEC4';
update ubicaz set pos=3 where codice='PRESSTEC4';
update ubicaz set pos=4 where codice='CONVRIGHTEC4';
update ubicaz set pos=5 where codice='SPRIGHTEC4';

```